







EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
EL: Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά στην κατεύθυνση της δέσμης φωτός.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
EL: Πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.



Αποσπάσματα εγχειριδίου χρήσης





1. Λήψη της εφαρμογής Shelly Smart Control

Η συσκευή σας μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά Shelly Smart Control. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε "Shelly Smart Control" στο App Store, AppGallery ή Google Play για εγκατάσταση. Η εφαρμογή για κινητά είναι δωρεάν για λήψη και θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.



2. Προσθήκη της συσκευής σας στο Shelly Smart Control

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Shelly Smart Control.
2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη συσκευής εάν αυτή είναι η πρώτη συσκευή που προσθέτετε. Εάν έχετε ήδη προσθέσει συσκευές στον λογαριασμό σας, πατήστε το σύμβολο συν στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Επιλέξτε Προσθήκη μέσω Bluetooth.
4. Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται μια λίστα υποστηριζόμενων συσκευών.
5. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε Επόμενο.
6. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του δικτύου Wi-Fi σας και πατήστε Προσθήκη συσκευής.
7. Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή σας να ολοκληρώσει την προσθήκη της συσκευής· μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχίας.
8. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας και επιλέξτε την εικόνα της· πατήστε Επόμενο.
9. Επιλέξτε ένα δωμάτιο στο οποίο θα προστεθεί η συσκευή ή δημιουργήστε ένα νέο πατώντας το κουμπί Προσθήκη δωματίου.
10. Πατήστε Αποθήκευση. Η συσκευή προστέθηκε στον λογαριασμό σας.



3. Εύκολη ζεύξη με συσκευή Shelly BLU

1. Όταν το Hilux ενεργοποιείται, αρχίζει να αναζητά τηλεχειριστήρια BLU για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς ορατές ενδείξεις. Ένα Shelly RC Button 4 ή ένας διακόπτης τοίχου Shelly BLU πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ζεύξης πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του 4 φορές. Η ένδειξη LED αρχίζει να αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα και η συσκευή εισέρχεται σε ζεύξη Bluetooth για ένα λεπτό.
2. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Όταν βρεθεί το τηλεχειριστήριο, το Hilux θα αναβοσβήσει δύο φορές για επιβεβαίωση.
3. Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το ζευγάρι κουμπιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε το Hilux και στη συνέχεια πατήστε ένα από αυτά. Εάν η ανάθεση είναι επιτυχής, το Hilux θα αναβοσβήσει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.
4. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Hilux από το τηλεχειριστήριο και μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα κρατώντας πατημένα τα αντίστοιχα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.

4. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Τα βήματα για την επαναφορά μιας συσκευής Hilux στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις μέσω κύκλου τροφοδοσίας περιλαμβάνουν το κλείσιμο και το άνοιγμα της συσκευής πέντε συνεχόμενες φορές. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Hilux θα αναβοσβήσει μερικές φορές, θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και διαμορφώσεις και θα ενεργοποιηθεί ξανά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις - 4600K στο 50% φωτεινότητα. Παράδειγμα:

1. Απενεργοποιήστε το Hilux -> Ενεργοποιήστε το Hilux για 2-3 δευτερόλεπτα
2. Απενεργοποιήστε το -> Ενεργοποιήστε το για 2-3 δευτερόλεπτα
3. Απενεργοποιήστε το -> Ενεργοποιήστε το για 2-3 δευτερόλεπτα
4. Απενεργοποιήστε το -> Ενεργοποιήστε το για 2-3 δευτερόλεπτα
5. Απενεργοποιήστε το -> Ενεργοποιήστε το και περιμένετε.
6. Η συσκευή Hilux αναβοσβήνει μερικές φορές, επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και διαμορφώσεις και στη συνέχεια ενεργοποιείται με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.