






Hilux


DS8 Tilt360 DOWNLIGHT



IZGRIEZUMS: Ø68-83mm



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
LV: Minimālā lais attālumš tīdz uzliesmojošām materiālam staru virzienā.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
LV: Drīkst uzstādīt tikai pilnvarots elektriķis.



Lietot ā ja rokasgr ā matas izvilkumi





1. Lejupiel ā d ē jiet Shelly Smart Control lietotni

J ū su ier ī ci var kontrol ē t att ā lin ā ti, izmantojot Shelly Smart Control mobil ā s lietotnes. Lai instal ē tu lietotni, sken ē jiet zem ā k redzamo QR kodu vai mekl ē jiet "Shelly Smart Control" App Store, AppGallery vai Google Play veikal ā . Mobil ā lietotne ir pieejama bez maksas, un jums b ū s j ā izveido bezmaksas konts, lai s ā ktu to izmantot.



2. Pievienojiet savu ier ī ci Shelly Smart Control

1. Atveriet savu Shelly Smart Control lietotni.
2. Pieskarieties pogai Pievienot ier ī ci, ja š ī ir pirm ā ier ī ce, ko pievienojat. Ja j ū su kontam jau ir pievienotas ier ī ces, pieskarieties plus z ī mei ekr ā na apakš ē j ā labaj ā st ū r ī .
3. Izv ē lieties Pievienot, izmantojot Bluetooth.
4. Pieskarieties T ā l ā k, lai turpin ā tu. Par ā d ā s atbalst ī to ier ī ģ ū saraksts.
5. Izv ē lieties ier ī ci, kuru v ē laties pievienot, un pieskarieties T ā l ā k.
6. Kad tiek pras ī ts, ievadiet sava Wi-Fi t ī kla pieteikš ā n ā s datus un pieskarieties Pievienot ier ī ci.
7. Uzgaidiet, l ī dz lietotne pabeidz ier ī ces pievienošanu; tas var aiz ē mt dažas min ū tes. P ē c procesa pabeigšanas par ā d ā s veiksm ī gs pazi ņ ojums.
8. Ievadiet savas ier ī ces nosaukumu un izv ē lieties t ā s att ē lu; pieskarieties T ā l ā k.
9. Izv ē lieties telpu, kur ā ier ī ce tiks pievienota, vai izveidojiet jaunu, pieskaroties pogai Pievienot telpu.
10. Pieskarieties Saglab ā t. Ier ī ce ir pievienota j ū su kontam.



3. Vienk ā r ā s savienošana p ā r ī ar Shelly BLU ier ī ci

1. Kad Hilux ir iesl ē gts, tas 30 sekundes mekl ē BLU t ā lvad ī bas pultis bez redzam ā m indikator ā m. Shelly RC Button 4 vai Shelly BLU sienas sl ē dzis ir j ā p ā rsl ē dz savienošanas p ā r ī rež ī m ā , 4 reizes nospiežot jebkuru no t ā pog ā m. T ā LED indikators s ā k mirgot zil ā kr ā s ā , un ier ī ce p ā riet Bluetooth savienošanas p ā r ī rež ī m ā uz vienu min ū ti.
2. Nospiediet uz pogas uz t ā lvad ī bas pults. Kad t ā lvad ī bas pults ir atrasta, Hilux divas reizes pamirga apstiprin ā jumam.
3. Uz t ā lvad ī bas pults izv ē lieties pogu p ā ri, kuru v ē laties izmantot, lai kontrol ē tu Hilux, p ē c tam nospiediet vienu no t ā m. Ja pieš ī r ā na ir veiksm ī ga, Hilux pamirga tr ī s reizes, nor ā dot, ka proced ū ra ir pabeigta.
4. Tagad varat iesl ē gt un izsl ē gt Hilux no t ā lvad ī bas pults, un varat aptumšot vai palielin ā t gaišumu, turot nospiestu attiec ī go tausti ņ u uz t ā lvad ī bas pults.

4. R ū pn ī cas atiestat ī šana

So l i, lai atiestat ī tu Hilux ier ī ci uz t ā s r ū pn ī cas iestat ī jumiem, izmantojot barošanas ciklu, ietver ier ī ces izsl ē gšanu un iesl ē gšanu piecas reizes p ē c k ā rtas. Kad proced ū ra ir veiksm ī gi pabeigta, Hilux pamirga vair ā kas reizes, atiestat ī s visus iestat ī jumus un konfigur ā cijas un atkal iesl ē gsies ar saviem noklus ē juma iestat ī jumiem - 4600K @ 50% spilgtums.

Piem ē rs:

1. Izsl ē dziet Hilux -> Iesl ē dziet Hilux uz 2-3 sek.
2. Izsl ē dziet to -> Iesl ē dziet to uz 2-3 sek.
3. Izsl ē dziet to -> Iesl ē dziet to uz 2-3 sek.
4. Izsl ē dziet to -> Iesl ē dziet to uz 2-3 sek.
5. Izsl ē dziet to -> Iesl ē dziet to un uzgaidiet.
6. Hilux ier ī ce pamirga vair ā kas reizes, atiestat ī s visus iestat ī jumus un konfigur ā cijas un p ē c tam iesl ē gsies ar r ū pn ī cas iestat ī jumiem.